

<< f.oneboards09
COLLECTION



TRAX 4

132 / 38 - 134 / 39 - 136 / 40

ACID

127 / 37 - 130 / 39 - 132 / 40,5

TX 2

135 / 39 - 132 / 38

FLUID

135 / 39 - 140 / 40 - 140 / 42

FIFTY PRO

150 / 45 - 150 / 48

ROOKIE

127 / 37

SET UP YOUR BOARD

MONTER VOTRE PLANCHE



ALL WE DO IS KITESURFING!





WARNING

Pour monter votre planche utilisez exclusivement les straps lock, pads plate et vis d'origine F.one!

To set up your board only use the F-one straps lock, pads plate and screws!



VOTRE EQUIPEMENT COMPREND:

2 straps avec straps lock, 4 vis et 4 rondelles inox
2 Platinum pads
4 ailerons et 8 vis inox
4 leash bar

YOUR EQUIPEMENT INCLUDES:

2 straps with straps lock, 4 screws and 4 steel washer
2 Platinum pads
4 fins and 8 stainless steel screws
4 leash plate

NOUVEAU STAP LOCK
Facile à monter - Facile à régler

NEW STRAP LOCK
Easy mount - Easy setup

ETAPE N°1 / STAGE #1



Placer les strap lock sur les pads

Place each strap lock on the pad

ETAPE N°2 / STAGE #2



Serrer les vis

Screw in the strap locks

ETAPE N°3 / STAGE #3



Enfiler le strap lock dans le strap en passant la sangle velcro dans le passage prévu

Insert one strap lock in the strap and pass the velcro in the appropriate hole


ETAPE N°4 / STAGE #4



Idem étape N°3 avec le côté opposé

Same as stage #3 for the opposite side

ETAPE N°5 / STAGE #5



Régler la hauteur du strap en fonction de votre pointure en faisant glisser le strap sur les strap locks

Setup the height of the strap for your size by gliding the strap over the strap locks

ETAPE N°7 / STAGE #7



Placer la première sangle velcro

Place the first velcro strap

ETAPE N°6 / STAGE #6



Exemple de réglage

Setup example

ETAPE N°8 / STAGE #8



Placer la seconde sangle velcro sur la première

Place the second velcro strap on top of the first one

Visser vos ailerons:

(9) : Pour visser vos ailerons utilisez un leash bar par aileron. Attention à bien positionner vos ailerons dans le bon sens, partie la plus haute vers l'extérieur de la planche.

Screwing the fins:

(9): To screw in your fins use one leash plate per fin. Make sure the fins face the right way, the taller end of it towards the outside of the board.



(10) Visser votre poignée

(10) Screw in your handle